

Tillykke med din nye varmepumpe

BRUGERHÅNDBOG
FJERNBETJENING

HEATSAVE/HISENSE

HEATSAVE

Fjernbetjeningen	3
Hvad betyder knapperne?	4
App fjernbetjeningen	8
Hvad betyder ikonerne?	10
Det bliver vi spurgt om	16



Fjernbetjeningens udseende er vejledende, men knappernes funktioner er de samme.
Bemærk at ikke alle funktioner er tilgængelige på alle modeller.



Tænder eller slukker varmepumpen.



Klik på **MODE** for at vælge varmepumpens funktion. Herunder beskrives de 4 forskellige funktioner der er at vælge imellem:

COOLING KØL

DRY AFFUGT

FAN ONLY VENTILLATION


HEATING **VARME:** Vi anbefaler denne funktion når varmepumpen benyttes til opvarmning.



FAN SPEED knappen styrer udblæsningskraften. Der kan vælges mellem flere forskellige styrker eller AUTO.

AUTO er den mest anvendte funktion.


Auto      



Står varmepumpen på funktionen "FAN ONLY" kan fan funktionen ikke sættes til AUTO.



SWING aktiverer deflektorerne/lamellerne til at blæse vandret eller lodret efter ønske. Swing deaktiveres ved at trykke på knappen igen.



Knapperne pil op og pil ned styrer **temperaturen**, som øges eller sænkes på pilene. Benyttes også til at indstille timer og 8 graders funktionerne.



Ved aktivering af Sleep, vil den valgte start temperatur i varmemode falde med 2 grader over et 2 timers interval og derefter holde temperaturen. Udblæsningskraften kører på lav styrke og efter 8 timer vil sleepmode automatisk deaktivere.



I FEEL funktionen betyder at varmepumpen laver den ønskede varme der hvor fjernbetjeningen er, på den måde bruger du fjernbetjeningen som rumføler. Funktionen aktiveres/deaktiveres ved at holde knappen ned i 5 sekunder.



Økonomi mode. Varmepumpen vil køre på energisparende niveau, ved at køre med lavere intervaller. Slå økonomi mode til og fra ved at klikke på knappen.



Med ON/OFF **TIMER** funktionen kan du styre hvornår varmpumpen skal tænde eller slukke. Timeren funktionen aktiveres ved at klikke på "on timer", på displayet vil "12:00 on" blinke. Tiden stilles med pilene på "temp" knappen. Når start tidspunktet er sat, klikkes igen på "on timer" og varmpumpen bipper. Skal varmpumpen sættes til at slukke på et bestemt tidspunkt, sættes tiden på samme måde, dog ved at klikke på "off timer". For at slå on/off timer fra, klikkes på enten "on timer" eller "off timer" alt efter indstillingen, der lyder et bip og timeren er slået fra.



Indstilling af tid. Hold knappen nede i 5 sekunder, uret begynder at blinke. Indstil tiden med pilene på "temp" knappen. Når tiden er sat, klikkes på knappen igen og tiden er aktiveret.



Dimmer. Tænder eller slukker displayet på varmpumpen.



Aktivering af **STILLE** funktion. Varmepumpen kører med minimumsdrift.
Bemærk: Varmepumpen yder ikke så meget i "quiet" mode.



Holdes knapperne **TEMP** og **SWING** nede samtidig i 2 sekunder i varme mode, starter **8 graders funktionen**. 8 graders funktionen betyder at varmepumpen holder minimum 8 graders varme i rummet. Denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuset. Vi anbefaler dog at varmepumpen står på 16 graders varme når huset ikke benyttes.



Fuzzy logic. Varmepumpen tilpasser sig automatisk rummets temperatur. Er temperaturen 21 grader eller under i rummet, vil Fuzzy Logic automatisk opvarme til 22 grader i varmemode.



Ved tryk på **SUPER** knappen, varmer eller køler varmepumpen hurtigere til den ønskede temperatur. Super funktionen slår fra, når der igen klikkes på Super.

Super funktionen bruger man ikke særlig ofte.

HEATSAVE

HeatSave A/S . Vejlevej 21 . 8722 Hedensted . Denmark
kontakt@heatsave.dk . heatsave.dk